

| 220V Référence                     | Carré (mm) | Puissance Nominale (W) | Tension Nominale (V) | Couple Nominale (N·m) | Courant Nominale (Arms) | Vitesse Nominale (r/min) | Type de codeur            | Frein | Variateur Modbus           | EtherCAT Drive             | Variateur CANopen | Câble codeur         | Câble codeur Absolu  | Câble moteur         | Câble frein |
|------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <a href="#">ELM1H-0050MA40E</a>    | 40         | 50                     | 220                  | 0.16                  | 0.48                    | 3000                     | 23-bit<br>Magnetoelectric | Avec  | EL7-RS400P<br>EL8-RS400F   | EL7-EC400N<br>EL8-EC400F   | EL6-CAN400Z       | CABLE-BMHxMx-114-TS  | CABLE-BMAHxMx-124-TS | CABLE-RZSHxMx-114-TS | /           |
| <a href="#">ELM1H-0050MA40F</a>    | 40         | 50                     | 220                  | 0.16                  | 0.48                    |                          |                           | Sans  |                            |                            |                   |                      |                      | CABLE-RZHxMx-114-TS  | /           |
| <a href="#">ELM1H-0100MA40E</a>    | 40         | 100                    | 220                  | 0.32                  | 0.95                    |                          |                           | Avec  |                            |                            |                   |                      |                      | CABLE-RZSHxMx-114-TS | /           |
| <a href="#">ELM1H-0100MA40F</a>    | 40         | 100                    | 220                  | 0.32                  | 0.95                    |                          |                           | Sans  |                            |                            |                   |                      |                      | CABLE-RZHxMx-114-TS  | /           |
| <a href="#">ELM1H-0200MA60E</a>    | 60         | 200                    | 220                  | 0.64                  | 1.92                    |                          |                           | Avec  |                            |                            |                   |                      |                      | CABLE-RZSHxMx-114-TS | /           |
| <a href="#">ELM1H-0200MA60F</a>    | 60         | 200                    | 220                  | 0.64                  | 1.92                    |                          |                           | Sans  |                            |                            |                   |                      |                      | CABLE-RZHxMx-114-TS  | /           |
| <a href="#">ELM1H-0400MA60E</a>    | 60         | 400                    | 220                  | 1.27                  | 3.81                    |                          |                           | Avec  | CABLE-RZSHxMx-114-TS       | /                          |                   |                      |                      |                      |             |
| <a href="#">ELM1H-0400MA60F</a>    | 60         | 400                    | 220                  | 1.27                  | 3.81                    |                          |                           | Sans  | CABLE-RZHxMx-114-TS        | /                          |                   |                      |                      |                      |             |
| <a href="#">ELM1H-0750MA80E</a>    | 80         | 750                    | 220                  | 2.39                  | 7.17                    |                          |                           | Avec  | EL7-RS750P<br>EL8-RS750F   | EL7-EC750N<br>EL8-EC750F   | EL6-CAN750Z       |                      |                      | CABLE-RZSHxMx-114-TS | /           |
| <a href="#">ELM1H-0750MA80F</a>    | 80         | 750                    | 220                  | 2.39                  | 7.17                    |                          |                           | Sans  |                            |                            |                   |                      |                      | CABLE-RZHxMx-114-TS  | /           |
| <a href="#">ELM1H-1000MA80E</a>    | 80         | 1000                   | 220                  | 3.18                  | 9.54                    |                          |                           | Avec  | EL7-RS1000P<br>EL8-RS1000F | EL7-EC1000N<br>EL8-EC1000F | EL6-CAN1000Z      |                      |                      | CABLE-RZSHxMx-114-TS | /           |
| <a href="#">ELM1H-1000MA80F</a>    | 80         | 1000                   | 220                  | 3.18                  | 9.54                    |                          |                           | Sans  |                            |                            |                   |                      |                      | CABLE-RZHxMx-114-TS  | /           |
| <a href="#">ELM1H-0850MD130E-H</a> | 130        | 850                    | 220                  | 5.39                  | 6.8                     | 1500                     |                           | Avec  |                            |                            |                   | CABLE-RZSHxMx-135-TS | /                    |                      |             |
| <a href="#">ELM1H-0850MD130F-H</a> | 130        | 850                    | 220                  | 5.39                  | 6.8                     |                          |                           | Sans  |                            |                            |                   | CABLE-RZHxMx-135-TS  | /                    |                      |             |
| <a href="#">ELM1H-1300MD130E-H</a> | 130        | 1300                   | 220                  | 8.34                  | 9.3                     |                          |                           | Avec  |                            |                            |                   | CABLE-RZSHxMx-135-TS | /                    |                      |             |
| <a href="#">ELM1H-1300MD130F-H</a> | 130        | 1300                   | 220                  | 8.34                  | 9.3                     | 3000                     |                           | Sans  | EL7-RS1500P<br>EL8-RS1500F | EL7-EC1500N<br>EL8-EC1500F | EL6-CAN1500Z      | CABLE-RZHxMx-135-TS  | /                    |                      |             |
| <a href="#">ELM1M-1500MA130E-H</a> | 130        | 1500                   | 220                  | 4.9                   | 6.8                     |                          |                           | Avec  |                            |                            |                   | CABLE-RZSHxMx-135-TS | /                    |                      |             |
| <a href="#">ELM1M-1500MA130F-H</a> | 130        | 1500                   | 220                  | 4.9                   | 6.8                     |                          |                           | Sans  |                            |                            |                   | CABLE-RZHxMx-135-TS  | /                    |                      |             |
| <a href="#">ELM1H-1800MD130E-H</a> | 130        | 1800                   | 220                  | 11.5                  | 11.2                    | 1500                     |                           | Avec  | EL7-RS2000P<br>EL8-RS2000F | EL7-EC2000N<br>EL8-EC2000F | EL6-CAN2000Z      | CABLE-RZSHxMx-135-TS | /                    |                      |             |
| <a href="#">ELM1H-1800MD130F-H</a> | 130        | 1800                   | 220                  | 11.5                  | 11.2                    |                          |                           | Sans  |                            |                            |                   | CABLE-RZHxMx-135-TS  | /                    |                      |             |
| <a href="#">ELM2H-0050LA40F</a>    | 40         | 50                     | 220                  | 0.16                  | 0.48                    | 3000                     | 23-bit optical            | Sans  | EL7-RS400P<br>EL8-RS400F   | EL7-EC400N<br>EL8-EC400F   | EL6-CAN400Z       | CABLE-BMHxMx-114-TS  | CABLE-BMAHxMx-124-TS | CABLE-RZHxMx-114-TS  | /           |
| <a href="#">ELM2H-0050LA40E</a>    | 40         | 50                     | 220                  | 0.16                  | 0.48                    |                          |                           | Avec  |                            |                            |                   |                      |                      | CABLE-RZSHxMx-114-TS | /           |
| <a href="#">ELM2H-0100LA40F</a>    | 40         | 100                    | 220                  | 0.32                  | 0.95                    |                          |                           | Sans  |                            |                            |                   |                      |                      | CABLE-RZHxMx-114-TS  | /           |
| <a href="#">ELM2H-0100LA40E</a>    | 40         | 100                    | 220                  | 0.32                  | 0.95                    |                          |                           | Avec  |                            |                            |                   |                      |                      | CABLE-RZSHxMx-114-TS | /           |
| <a href="#">ELM2H-0200LA60F</a>    | 60         | 200                    | 220                  | 0.64                  | 1.92                    |                          |                           | Sans  |                            |                            |                   |                      |                      | CABLE-RZHxMx-114-TS  | /           |
| <a href="#">ELM2H-0200LA60E</a>    | 60         | 200                    | 220                  | 0.64                  | 1.92                    |                          |                           | Avec  |                            |                            |                   |                      |                      | CABLE-RZSHxMx-114-TS | /           |
| <a href="#">ELM2H-0400LA60F</a>    | 60         | 400                    | 220                  | 1.27                  | 3.81                    |                          |                           | Sans  | CABLE-RZHxMx-114-TS        | /                          |                   |                      |                      |                      |             |
| <a href="#">ELM2H-0400LA60E</a>    | 60         | 400                    | 220                  | 1.27                  | 3.81                    |                          |                           | Avec  | CABLE-RZSHxMx-114-TS       | /                          |                   |                      |                      |                      |             |
| <a href="#">ELM2H-0750LA80F</a>    | 80         | 750                    | 220                  | 2.39                  | 7.17                    |                          |                           | Sans  | EL7-RS750P<br>EL8-RS750F   | EL7-EC750N<br>EL8-EC750F   | EL6-CAN750Z       |                      |                      | CABLE-RZHxMx-114-TS  | /           |
| <a href="#">ELM2H-0750LA80E</a>    | 80         | 750                    | 220                  | 2.39                  | 7.17                    |                          |                           | Avec  |                            |                            |                   |                      |                      | CABLE-RZSHxMx-114-TS | /           |
| <a href="#">ELM2H-1000LA80F</a>    | 80         | 1000                   | 220                  | 3.18                  | 9.54                    |                          |                           | Sans  |                            |                            |                   |                      |                      | CABLE-RZHxMx-114-TS  | /           |
| <a href="#">ELM2H-1000LA80E</a>    | 80         | 1000                   | 220                  | 3.18                  | 9.54                    |                          |                           | Avec  |                            |                            |                   |                      |                      | CABLE-RZSHxMx-114-TS | /           |
| <a href="#">ELM2H-0850LD130F-H</a> | 130        | 850                    | 220                  | 5.39                  | 6.8                     | 1500                     |                           |       |                            |                            |                   |                      |                      |                      |             |

| 220V Référence                      | Carré (mm) | Puissance Nominale (W) | Tension Nominale (V) | Couple Nominal (N-m) | Courant Nominal (Arms) | Vitesse Nominale (r/min) | Type de codeur | Frein          | Variateur Modbus     | EtherCAT Drive      | Variateur CANopen    | Câble codeur        | Câble codeur Absolu  | Câble moteur         | Câble frein       |                   |
|-------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <a href="#">ELM2H-0750LA80FT</a>    | 80         | 750                    | 400                  | 2.39                 | 2.7                    | 3000                     | 23-bit optical | Sans           | EL7-RS750PT          | EL7-EC750NT         | /                    | CABLE-BMHxMx-114-TS | CABLE-BMAHxMx-124-TS | CABLE-RZHxMx-114-TS  | /                 |                   |
| <a href="#">ELM2H-0750LA80ET</a>    | 80         | 750                    | 400                  | 2.39                 | 2.7                    |                          |                | Avec           |                      |                     |                      |                     |                      | CABLE-RZSHxMx-114-TS | /                 |                   |
| <a href="#">ELM2H-1000LA80FT</a>    | 80         | 1000                   | 400                  | 3.18                 | 4                      |                          |                | Sans           | EL7-RS1000PT         | EL7-EC1000NT        |                      |                     |                      | CABLE-RZHxMx-114-TS  | /                 |                   |
| <a href="#">ELM2H-1000LA80ET</a>    | 80         | 1000                   | 400                  | 3.18                 | 4                      |                          |                | Avec           |                      |                     |                      |                     |                      | CABLE-RZSHxMx-114-TS | /                 |                   |
| <a href="#">ELM2L-1000LA100FT-H</a> | 100        | 1000                   | 400                  | 3.2                  | 3.9                    |                          |                | Sans           | EL7-RS1500PT         | EL7-EC1500NT        | CABLE-7BMxMx-HZ      | CABLE-7BMAxMx-HZ    | CABLE-RZxMx-H        | /                    |                   |                   |
| <a href="#">ELM2L-1000LA100ET-H</a> | 100        | 1000                   | 400                  | 3.2                  | 3.9                    |                          |                | Avec           |                      |                     |                      |                     |                      | CABLE-SCxMx-H        |                   |                   |
| <a href="#">ELM2L-1500LA100FT-H</a> | 100        | 1500                   | 400                  | 4.9                  | 4.5                    |                          |                | Sans           | EL7-RS2000PT         | EL7-EC2000NT        |                      |                     |                      | /                    |                   |                   |
| <a href="#">ELM2L-1500LA100ET-H</a> | 100        | 1500                   | 400                  | 4.9                  | 4.5                    |                          |                | Avec           |                      |                     |                      |                     |                      | CABLE-SCxMx-H        |                   |                   |
| <a href="#">ELM2L-2000LA100FT-H</a> | 100        | 2000                   | 400                  | 6.36                 | 6.5                    |                          |                | Sans           | EL7-RS3000PT         | EL7-EC3000NT        |                      |                     |                      | /                    |                   |                   |
| <a href="#">ELM2L-2000LA100ET-H</a> | 100        | 2000                   | 400                  | 6.36                 | 6.5                    |                          |                | Avec           |                      |                     |                      |                     |                      | CABLE-SCxMx-H        |                   |                   |
| <a href="#">ELM2L-2500LA100FT-H</a> | 100        | 2500                   | 400                  | 7.96                 | 7.6                    |                          |                | Sans           | EL7-RS4400PT         | EL7-EC4400NT        | /                    |                     |                      |                      |                   |                   |
| <a href="#">ELM2L-2500LA100ET-H</a> | 100        | 2500                   | 400                  | 7.96                 | 7.6                    |                          |                | Avec           |                      |                     | CABLE-SCxMx-H        |                     |                      |                      |                   |                   |
| <a href="#">ELM2L-3000LA130ET-H</a> | 130        | 3000                   | 400                  | 9.8                  | 10                     |                          |                | Sans           | EL7-RS5500PT         | EL7-EC5500NT        | CABLE-RZSHxMx-135-TS | /                   |                      |                      |                   |                   |
| <a href="#">ELM2L-3000LA130FT-H</a> | 130        | 3000                   | 400                  | 9.8                  | 10                     |                          |                | Avec           |                      |                     | CABLE-RZHxMx-135-TS  | /                   |                      |                      |                   |                   |
| <a href="#">ELM2L-4000LA130ET-H</a> | 130        | 4000                   | 400                  | 12.6                 | 13                     |                          |                | Sans           | EL7-RS7500PT         | EL7-EC7500NT        | CABLE-RZSHxMx-135-TS | /                   |                      |                      |                   |                   |
| <a href="#">ELM2L-4000LA130FT-H</a> | 130        | 4000                   | 400                  | 12.6                 | 13                     |                          |                | Avec           |                      |                     | CABLE-RZHxMx-135-TS  | /                   |                      |                      |                   |                   |
| <a href="#">ELM2L-5000LA130ET-H</a> | 130        | 5000                   | 400                  | 15.8                 | 16                     | Sans                     |                |                | CABLE-RZSHxMx-135-TS | /                   |                      |                     |                      |                      |                   |                   |
| <a href="#">ELM2L-5000LA130FT-H</a> | 130        | 5000                   | 400                  | 15.8                 | 16                     | Avec                     |                |                | CABLE-RZHxMx-135-TS  | /                   |                      |                     |                      |                      |                   |                   |
| <a href="#">ELM2H-0850LD130ET-H</a> | 130        | 850                    | 400                  | 5.39                 | 3.4                    | 1500                     | 23-bit optical | Avec           | EL7-RS1000PT         | EL7-EC1000NT        | /                    | CABLE-BMHxMx-115-TS | CABLE-BMAHxMx-125-TS | CABLE-RZSHxMx-135-TS | /                 |                   |
| <a href="#">ELM2H-0850LD130FT-H</a> | 130        | 850                    | 400                  | 5.39                 | 3.4                    |                          |                | Sans           |                      |                     |                      |                     |                      | CABLE-RZHxMx-135-TS  | /                 |                   |
| <a href="#">ELM2H-1300LD130ET-H</a> | 130        | 1300                   | 400                  | 8.34                 | 4.6                    |                          |                | Avec           | EL7-RS1500PT         | EL7-EC1500NT        |                      |                     |                      | CABLE-RZSHxMx-135-TS | /                 |                   |
| <a href="#">ELM2H-1300LD130FT-H</a> | 130        | 1300                   | 400                  | 8.34                 | 4.6                    |                          |                | Sans           |                      |                     |                      |                     |                      | CABLE-RZHxMx-135-TS  | /                 |                   |
| <a href="#">ELM2H-1800LD130ET-H</a> | 130        | 1800                   | 400                  | 11.5                 | 5.6                    |                          |                | Avec           | EL7-RS2000PT         | EL7-EC2000NT        | CABLE-RZSHxMx-135-TS | /                   |                      |                      |                   |                   |
| <a href="#">ELM2H-1800LD130FT-H</a> | 130        | 1800                   | 400                  | 11.5                 | 5.6                    |                          |                | Sans           |                      |                     | CABLE-RZHxMx-135-TS  | /                   |                      |                      |                   |                   |
| <a href="#">ELM2M-2900LD180FT-H</a> | 180        | 2900                   | 400                  | 18.6                 | 11.9                   | Sans                     |                | EL7-RS3000PT   | EL7-EC3000NT         | CABLE-7BMxMx-HZ-180 | CABLE-7BMAxMx-HZ-180 | CABLE-RzXmX-H-180   | /                    |                      |                   |                   |
| <a href="#">ELM2M-2900LD180ET-H</a> | 180        | 2900                   | 400                  | 18.6                 | 11.9                   | Avec                     |                |                |                      |                     |                      |                     | CABLE-SCxMx-H-180    |                      |                   |                   |
| <a href="#">ELM2M-3800LB130FT-H</a> | 130        | 3800                   | 400                  | 15                   | 7.4                    | Sans                     |                | EL7-RS4400PT   | EL7-EC4400NT         |                     |                      |                     | CABLE-7BMxMx-HZ      | CABLE-7BMAxMx-HZ     | CABLE-RZxMx-H     | /                 |
| <a href="#">ELM2M-3800LB130ET-H</a> | 130        | 3800                   | 400                  | 15                   | 7.4                    | Avec                     |                |                |                      |                     |                      |                     | CABLE-SCxMx-H        |                      |                   |                   |
| <a href="#">ELM2M-4400LD180FT-H</a> | 180        | 4400                   | 400                  | 28.4                 | 16.3                   | 1500                     |                | 23-bit optical | Sans                 | EL7-RS5500PT        | EL7-EC5500NT         | /                   | CABLE-7BMxMx-HZ-180  | CABLE-7BMAxMx-HZ-180 | CABLE-RzXmX-H-180 | /                 |
| <a href="#">ELM2M-4400LD180ET-H</a> | 180        | 4400                   | 400                  | 28.4                 | 16.3                   |                          |                |                | Avec                 |                     |                      |                     |                      |                      |                   | CABLE-RzXmX-H-180 |
| <a href="#">ELM2M-5500LD180FT-H</a> | 180        | 5500                   | 400                  | 35                   | 20.5                   |                          | Sans           |                | EL7-RS7500PT         | EL7-EC7500NT        | /                    |                     |                      |                      |                   |                   |
| <a href="#">ELM2M-5500LD180ET-H</a> | 180        | 5500                   | 400                  | 35                   | 20.5                   |                          | Avec           |                |                      |                     | CABLE-RzXmX-H-180    |                     |                      |                      |                   |                   |
| <a href="#">ELM2M-7500LD180FT-H</a> | 180        | 7500                   | 400                  | 48                   |                        |                          |                |                |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                   |                   |